



SERVICEPLAN

En leveransservice är gjord på fordonet innan leverans. I denna ingår bland annat en axelinställning. För att fordonet skall vara säkert att använda och för att garantin skall gälla så måste serviceplanen följas. Protokoll för bromsanpassning (diagram) och ifylld första service vid max 500 mil skall kunna visas vid en eventuell reklamation. Beträffande axlar och fjädring så hänvisar vi till tillverkarens serviceinstruktioner.

0 km:

- Innan fordonet tas i bruk så skall en bromsanpassning till dragbilen/släp göras. Om detta inte görs så kan stabiliteten under bromsningen och bromsträckan påverkas. Obalans i bromskraft medför också en sämre komfort och onormalt högt slitage på bromsarna på antingen dragbilen eller släpfordonet.

Protokoll på utförd bromsanpassning skall kunna uppvisas vid eventuell reklamation.

- Däcktrycket är vid leverans 8 bar. Kontakta din däckverkstad för att få en rekommendation om vilket däcktryck som är lämpligt för din körning. Detta ger största möjliga livslängd på däcken.

Efter första resan och efter varje hjulbyte:

- Efterdragning av hjulmuttrar.
- Stålfälgar 20 mil 630 Nm
- Aluminiumfälgar 5 mil 630 Nm

Max 500 mil eller senast 2 månader efter leverans:

- **Protokoll på utförd "Första service" skall kunna uppvisas vid en eventuell reklamation**
- En hjulinställning är gjord på vagnen innan leverans. För att öka livslängden på däck så rekommenderar vi att en ny hjulinställning utförs vid cirka 500 mil.

Varannan vecka (vid minusgrader dagligen):

- Avtappning av kondensvatten ur lufttankar.

Varje månad:

- Smörjning av vändkrans.
- Kontroll att bromsok kan röra sig på skivbromsade vagnar.

Var tredje månad:

- Rengöring av ledningsfilter.
- Kontroll av samtliga ventiler, tankar och slangar efter läckage och nötskador.
- Inspektion av däcken efter ojämnt däckslitage.

ÅTDRAGNINGSMOMENT

Åtdragningsmoment i Nm (oljade gängor).

Vändkransbultar 220 Nm

Dragstångsbultar 725 Nm

Bultförband på dragstång 220 Nm

Skärmstagsmutter m16 220 Nm

BPW garantidokument/service och underhållsföreskrifter bok under flik 4 i leveranspärm.